

# คู่มือการใช้งาน

## กาดัมน้ำไฟฟ้า

### HEK-E60

อีตาชิขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาดัมน้ำไฟฟ้าอีตาชิ

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

หลังจากอ่านจบแล้ว โปรดเก็บคู่มือไว้สำหรับอ่านเมื่อจำเป็นในโอกาสต่อไป

สารบัญ	หน้า
ข้อควรระวังในการใช้งาน	2
ส่วนประกอบต่างๆ	3
วิธีการใช้งาน	3
วิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาด	4
ข้อมูลจำเพาะ	4

(ภาพ)

- กาดัมน้ำไฟฟ้าอีตาชิสำหรับใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น  
โปรดอย่านำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น การใช้งานที่ไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้
- ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย หรือแผ่นดินไหว ควรหยุดใช้งานและถอดปลั๊กออกทันที

## ข้อควรระวังในการใช้งาน

ก่อนเริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์กาดัมน้ำไฟฟ้าอีตาชิ

โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอย่างละเอียด

เพื่อการใช้งานที่เหมาะสมและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับตัวคุณและผู้อื่น

1. โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งาน และเก็บรักษาคู่มือไว้เพื่อในกรณีที่เกิดปัญหา
2. ห้ามดัดแปลงหรือต่อเติมผลิตภัณฑ์

3. อย่าทำการซ่อมผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง การซ่อมหรือแยกชิ้นส่วนควรกระทำโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น
4. ก่อนเสียบสายไฟเข้ากับตัวกาต้มน้ำไฟฟ้าโปรดตรวจสอบกำลังไฟที่ระบุบนตัวผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับไฟบ้าน หากพบว่ากำลังไฟไม่ตรงกันโปรดติดต่อร้านค้าผู้แทนจำหน่าย อย่าเพิ่งใช้งานผลิตภัณฑ์
5. อย่าปล่อยให้สายไฟห้อยอยู่บริเวณขอบโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ และอย่าให้สายไฟสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อน
6. อย่าทำน้ำหกหรือกระเด็นใส่บริเวณฐานรอง
7. กรุณาอย่าสัมผัสส่วนแผงไฟฟ้าบนตัวฐานรอง
8. อย่าวางกาต้มน้ำไฟฟ้าไว้ใกล้เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า หรือในเตาอบที่มีความร้อนอยู่
9. อย่าใช้งานเมื่อกาต้มน้ำไฟฟ้า ไม่มีน้ำอยู่ เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบทำความร้อน
10. ควรวางกาต้มน้ำไฟฟ้าบนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง ห่างไกลจากมือเด็ก
11. อย่าใช้กาต้มน้ำไฟฟ้าในการทำความร้อนของเหลวอื่นใดนอกจากน้ำเปล่า
12. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับไอน้ำจากรูระบายไอน้ำขณะน้ำเดือดหรือหลังจากปิดสวิทช์ใหม่ๆ
13. หมั่นตรวจสอบสภาพกาต้มน้ำไฟฟ้าเป็นประจำ หากพบการชำรุดเสียหายใดๆ ควรหยุดใช้งานทันที
14. อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์หากสายไฟหรือปลั๊กชำรุด หรือช่องเสียบสายไฟหลวม หากสายไฟหรือปลั๊กชำรุด ควรให้ช่างผู้ชำนาญหรือตัวแทนจากศูนย์บริการเป็นผู้เปลี่ยนให้เท่านั้น
15. ควรรินน้ำที่ต้มเดือดอย่างช้าๆ และระมัดระวัง อย่าเทน้ำเร็วจนเกินไป
16. โปรดใช้ความระมัดระวังในการเปิดฝากาต้มน้ำไฟฟ้าขณะที่ยังร้อน
17. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคลที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ประสาทสัมผัสไม่สมบูรณ์ สภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นอกจากนี้จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแล และให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์โดยผู้ที่รับผิดชอบในสวัสดิภาพของบุคคลดังกล่าว
18. อย่าให้เด็กเล่นผลิตภัณฑ์
19. อย่าสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อนของตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง ให้จับที่บริเวณมือจับเท่านั้น
20. เสียบปลั๊กให้แน่นทุกครั้งที่ใช้งาน และหมั่นเช็ดทำความสะอาดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากปลั๊กเป็นประจำ
21. อย่าทำลาย ดัดแปลง หักงอ ดึง บิด หรือผูกสายไฟ อย่าวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากลงบนสายไฟ อย่าเจาะหรือทำให้สายไฟร้อน
22. เมื่อต้องการถอดปลั๊กอย่าดึงที่สายไฟ แต่ให้จับที่หัวปลั๊กแล้วดึงออก

23. อย่าใช้กาต้มน้ำไฟฟ้าหรือฐานรองเพื่อวัตถุประสงค์อื่น  
ควรใช้งานกาต้มน้ำไฟฟ้าร่วมกับฐานรองที่มีมาให้เท่านั้น
24. ควรให้สายไฟที่ยื่นออกจากเครื่องมีความยาวน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  
โดยม้วนสายส่วนเกินเก็บไว้ในฐานรอง
25. โปรดใช้ความระมัดระวังสูงสุดเมื่อต้องเคลื่อนย้ายกาต้มน้ำไฟฟ้าที่มีน้ำร้อนบรรจุอยู่
26. ควรใช้กาต้มน้ำไฟฟ้าภายในครัวเรือนเท่านั้น ไม่ควรนำไปใช้งานกลางแจ้ง
27. อย่าใช้อุปกรณ์เสริมอื่นใดนอกเหนือจากที่ผู้ผลิตแนะนำ
28. ถอดปลั๊กกาต้มน้ำไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งานหรือเมื่อต้องการทำความสะอาด  
รอให้กาต้มน้ำไฟฟ้าเย็นลงก่อนทำความสะอาดเสมอ
29. อย่าใส่น้ำจลนกาต้มน้ำไฟฟ้า
30. อย่าใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจาก
  - ห้องครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และที่ทำงานต่างๆ
  - บ้านพักอาศัย / บ้านสวน
  - ลูกค้ายในโรงแรม โมเต็ล หรือสถานที่พักอื่นๆ
  - ห้องพักร่วมบริการอาหาร
31. หากสายไฟของตัวเครื่องชำรุด โปรดนำเข้าเปลี่ยนที่ศูนย์บริการฯ ของอีตาซีหรือศูนย์ฯ  
ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตหรือช่างผู้ชำนาญ เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
32. เด็กควรได้รับคำชี้แนะเพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวหรือได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์
33. ควรใช้ผลิตภัณฑ์ให้ห่างไกลจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

## ส่วนประกอบต่างๆ

ปุ่มกดเปิดฝา

ฝาปิด

มือจับ

ช่องบอกระดับน้ำ

สวิตช์เปิด / ปิด พร้อมไฟบอกสถานะ

ฐานรอง

## วิธีการใช้งาน

## สำหรับการใช้งานครั้งแรก

หากคุณใช้งานกาต้มน้ำไฟฟ้าอีตาซีเป็นครั้งแรก

ให้ทำความสะอาดโดยการต้มน้ำเดือดจนเต็มปริมาณเส้นขีดสูงสุดที่ระบุว่า Max สองครั้งแล้วเทน้ำทิ้ง และเช็ดทำความสะอาดบริเวณด้านนอกกาต้มน้ำไฟฟ้าด้วยผ้านุ่มชุบน้ำพอหมาด

## วิธีการใช้กาต้มน้ำไฟฟ้า

1. เติมน้ำใส่กาต้มน้ำไฟฟ้า โดยให้ถอดตัวกาต้มน้ำไฟฟ้า ออกจากฐานรองก่อน กดปุ่มด้านบนเพื่อเปิดฝา แล้วเทน้ำใส่ในปริมาณที่ต้องการ ระดับน้ำที่เหมาะสม ควรอยู่ระหว่างคำว่า MAX และ MIN การใส่น้ำน้อยเกินไปอาจทำให้เครื่องตัดการทำงานก่อนน้ำเดือด และปิดฝาก่อนเริ่มใช้งาน  
**คำเตือน :** หากใส่น้ำมากเกินไป น้ำที่เดือดอาจล้นออกจากตัวกาต้มน้ำไฟฟ้าได้
2. วางกาต้มน้ำไฟฟ้าลงบนฐานรอง
3. เสียบปลั๊ก ปรับสวิตช์เปิด / ปิด ไปที่ ON (สัญลักษณ์แสดงเป็นรูปตัว 'I') ไฟสถานะจะติดขึ้น กาต้มน้ำไฟฟ้า จะเริ่มทำงานและจะตัดไฟโดยอัตโนมัติเมื่อน้ำเดือด  
**หมายเหตุ :** ดูให้แน่ใจว่าปุ่มสวิตช์ไม่มีอะไรเข้าไปขัดและฝาปิดสนิท กาต้มน้ำไฟฟ้าจะไม่ตัดการทำงานหากสวิตช์ขยับไม่ได้ หรือฝาเปิดอยู่
4. ยกกาต้มน้ำไฟฟ้า ขึ้นจากฐานรองแล้วเทน้ำร้อนลงในภาชนะตามต้องการ โปรดใช้ความระมัดระวังเพราะน้ำร้อนอาจลวกผิวหนังได้  
**หมายเหตุ :** หลังจากยกกาต้มน้ำไฟฟ้าออก อาจมีหยดน้ำอยู่บนฐานรอง ซึ่งเกิดจากไอน้ำที่ควบแน่น ทำให้ตัวเครื่องตัดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อน้ำเดือด ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ และไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด

## การป้องกันการทำงานของกาต้มน้ำไฟฟ้าน้ำขณะที่ไม่มีน้ำ

หากคุณบังเอิญต้มน้ำขณะที่ไม่มีน้ำในตัวเครื่อง ระบบป้องกันกาต้มน้ำไฟฟ้า

แห่งนี้จะทำการตัดไฟโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ให้รอประมาณ 10 นาทีเพื่อให้กาต้มน้ำไฟฟ้าเย็นตัวลง แล้วจึงใส่น้ำเพื่อต้มใหม่อีกครั้ง

## วิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาด

## การทำความสะอาดกาดม้มน้ำไฟฟ้า

เช็ดทำความสะอาดด้านนอกกาดม้มน้ำไฟฟ้า ด้วยผ้านุ่มชุบน้ำพอหมาด

ไม่ควรใช้น้ำยาหรือแผ่นขัดเพราะอาจทำให้ เกิดความเสียหายกับพื้นผิวของตัวกาดม้มน้ำไฟฟ้า ได้

ห้ามนำกาดม้มน้ำไฟฟ้าหรือฐานรองลงไปแช่น้ำ ควรให้ส่วนที่เป็นแผงวงจรแห้งสนิทอยู่เสมอ

ถอดปลั๊กและสายไฟออกทุกครั้งก่อนทำความสะอาดกาดม้มน้ำ

## การทำความสะอาดแผงกรองแบบถอดได้

เพื่อป้องกันเศษผงหรือตะกอนไม่ให้ลงไปปะปนในเครื่องดื่ม

กาดม้มน้ำไฟฟ้าอีตาซีมาพร้อมแผงกรองที่ติดตั้งในตัวและสามารถถอดออกได้ การติดตั้งแผงกรอง

ให้สอดแถบตรงด้านท้ายของแผงกรองเข้าไปในคอกกาดม้มน้ำไฟฟ้า

จากนั้นให้กดบริเวณขอบด้านบนของแผงกรองแล้วดันตัวแผงกรองเข้าไปในพวยกาดม้มน้ำไฟฟ้า จนเข้าที่

สำหรับการถอดแผงกรอง ให้กดเบาๆ ที่ด้านบนแผงกรองเพื่อถอดออกจากพวยกาดม้มน้ำไฟฟ้า

## การล้างทำความสะอาดคราบตะกอนภายในกาดม้มน้ำไฟฟ้า

หลังจากใช้งานไปได้สักระยะ อาจเกิดการสะสมของตะกอนที่ผิวด้านในของกาดม้มน้ำไฟฟ้า

การก่อตัวของตะกอนนี้ เป็นเรื่องปกติและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่อย่างไร

แต่หากมีปริมาณมากเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของกาดม้มน้ำไฟฟ้าได้

การล้างทำความสะอาดตะกอนควรทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต

อย่าพยายามขูดหรือกระเทาะออกด้วยของมีคม

## หมายเหตุ : หากพบปัญหาในการใช้งาน

โปรดนำผลิตภัณฑ์ไปติดต่อร้านค้าผู้แทนจำหน่ายหรือห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่คุณซื้อ

อย่าพยายามซ่อมแซมด้วยตัวเอง

## ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	220V-240V~
ความถี่กระแสไฟฟ้า (เฮิร์ตซ์)	50/60Hz
กำลังไฟฟ้าเข้า (วัตต์)	1850-2200W
ความจุสูงสุด (ลิตร)	1.7L

ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.)	225 × 256 × 248 mm
น้ำหนัก (กก.)	1kg

IM#HEK-E60 (15.12)